

IMPRIMANTES CANON AVEC CARTOUCHES A PUCE					
Réf: Artgato	GJLBL	GJLYE	GJLMA	GJLCY	GJLBS
Réf. Canon	PGI-550	CLI -551 Y	CLI-551M	CLI-551C	CLI-551BK
IP7250, MG5450, MG5550, MG5650, MG6450, MG6650, IX6850 (A3), MX725, MX925					

IMPRIMANTES CANON AVEC CARTOUCHES A PUCE					
Réf: Artgato	GJKBL	GJKYE	GJKMA	GJKCY	GJKBS
Réf. Canon	PGI525B	CLI526Y	CLI526M	CLI526C	CLI526B
IP4850, IP4950, MG5150, MG5250, MG5350, IX6550 (A3)					

IMPRIMANTES CANON AVEC CARTOUCHES A PUCE					
Réf: Artgato	GJNBL	GJNYE	GJNMA	GJNCY	GJNBS
Réf. Canon	(PGI-520 BK)	(CLI-521 Y)	(CLI-521 M)	(CLI-521 C)	(CLI-521 BK)
IP3600, IP4600, IP4700, MP540, MP550, MP560, MP620, MP630, MP640					

IMPRIMANTES CANON AVEC CARTOUCHES A PUCE					
Réf: Artgato	GJPBL	GJPYE	GJPMA	GJPCY	GJPBS
Réf. Canon	(PGI-5 BK)	(CLI-8 Y)	(CLI-8 M)	(CLI-8 C)	(CLI-8 BK)
IP3300, I3500, IP4000, IP4200, IP4300, IP4500, IP5200, IP5300, IX4000 (A3), IX5000, MP500, MP510, MP520, MP530, MP600, MP610					

IMPRIMANTES CANON AVEC CARTOUCHES SANS PUCE					
	GJCBL (PGI-5 BK)	GJCYE (CLI-8 Y)	GJCMA (CLI-8 M)	GJCCY (CLI-8 C)	GJCBS (CLI-8 BK)
BJC-3000	X	X	X	X	
BJC-6000	X	X	X	X	
BJC-6100	X	X	X	X	
BJC-6200	X	X	X	X	
BJC-6500	X	X	X	X	
I-550/I-550-X	X	X	X	X	
I-560	X	X	X	X	
I-6500	X	X	X	X	
I-850	X	X	X	X	
I-860	X	X	X	X	X
I-865	X	XX	XX	XX	X
I-900D	X	XX	XX	XX	X
I-9100	X	XX	XX	XX	X
I-950	X	XX	XX	XX	X
I-965	X	XX	XX	XX	X
I-990	X	XX	XX	XX	X
IP-3000	X	X	X	X	
IP-4000/400R	X	X	X	X	
IP-5000	X	X	X	X	

MP-F30	X	X	X	X	
MP-F50	X	X	X	X	
MP-F60	X	X	X	X	
MP-F80	X	X	X	X	
MP-750	X	X	X	X	
MP-760	X	X	X	X	
MP-780	X	X	X	X	
S-400/S400X	X	X	X	X	
S-450	X	X	X	X	
S-4500	X	X	X	X	
S-500	X	X	X	X	
S-520/S-520X	X	X	X	X	
S-530D	X	X	X	X	
S-600	X	X	X	X	
S-630	X	X	X	X	
S-6300	X	X	X	X	
S-750	X	X	X	X	
S-800	X	X	X	X	X
S-820/S820D	X	XX	XX	XX	X
S-830D	X	XX	XX	XX	X
S-900	X	XX	XX	XX	X
S-9000	X	XX	XX	XX	X